


ABB


AUTOMATION BUILDER

ARKIVERA ETT PROJEKT


1 Klicka på SPARA




2 Klicka på FILE och PROJECT ARCHIVE och SAVE/SEND ARCHIVE



3 Markera alla rutor och klicka på SAVE



4 Välj var det ska placeras och ett filnamn.



Klicka på SPARA